

## Mounting Instructions

*For the most secure mounting, the board should be attached directly into wall studs. Ghent has supplied self-tapping screws for mounting into wooded wall studs and toggle anchors when wall studs cannot be used.*

*We also recommend at least three people install the board.*

**Install the board with the frosted side facing the wall.**

**1) Place the board up against the wall, at the desired height, and level the board. Using the holes in the board as a template, mark the drilling locations on the wall. Set the board aside.**

**2) Insert a mounting screw, or toggle anchor, into each stand-off.**

**3) Drill 3/32" (2MM) holes for the self-tapping screws, or 7/16" (11MM) holes for the toggle anchors at the marked locations on the wall.**

**4) Attached the stand-offs to the wall via the self-tapping screw, or toggle anchors.**

**5) Clean both sides of the board.**

**6) Install the standoff caps and the plastic washers into the board as shown.**

**7) Place the marker/eraser holder over the bottom right hand stand-off.**

**8) Lift the board and align the standoff caps with the mounted standoffs. Swing the marker/eraser holder up into the position shown and firmly screw the caps into the standoffs.**

**9) Complete the assembly by loading the markers and erasers into the marker/eraser holder as shown.**

## Instructions pour l'assemblage

*Pour un assemblage sûr, les panneaux devraient être attachés directement dans les poteaux de cloison. Ghent a fourni des vis auto-taraudeuses pour assembler dans les poteaux de cloison en bois et boulons à ailettes lorsque les poteaux de cloison ne peuvent être utilisés.*

*Il est préférable qu'au moins trois personnes installent le panneau.*

**Installer le panneau avec le côté mat face au mur.**

1) Placer le panneau en haut vers le mur, à la hauteur désirée, et le mettre à niveau. En utilisant les orifices dans le panneau comme modèle, marquer les endroits de forage dans le mur. Mettre la planche de côté.

2) Insérer une vis de montage ou boulon à ailette dans chaque douille entretoise autosertissable.

3) Forer des orifices de 3/32" (2MM) pour les vis auto-taraudeuses ou des orifices de 7/16" (11MM) pour les boulons à ailette aux emplacements marqués sur le mur.

4) Attacher les douilles entretoise autosertissables au mur à travers la vis auto-taraudeuses ou les boulons à ailette.

5) Nettoyez les deux côtés du conseil.

6) Installer les chapeaux des douilles d'entretoise autosertissables et les rondelles en plastique dans la planche tel qu'illustré.

7) Placer le porte-gomme à effacer/ marqueur par-dessus la douille entretoise autosertissable de droite.

8) Soulever la planche et aligner les chapeaux des douilles d'entretoise autosertissables avec les des douilles d'entretoise autosertissables montées. Balancer le porte-gomme à effacer/ marqueur en haut dans la position illustrée et visser fermement les chapeaux dans les douilles d'entretoise autosertissables.

9) Compléter l'assemblage en chargeant les marqueurs et les gommes à effacer dans les supports tel qu'illustré.

## Instrucciones de Montaje

*Para un montaje más seguro, la tabla se debe asegurar directamente en los montantes de la pared. Ghent ha incluido tornillos autorroscantes (golosos) para montaje en paredes de madera y anclajes cuando no se puedan usar montantes.*

*También recomendamos que al menos tres personas instalen la tabla.*

**Instale la tabla con el lado corrugado contra la pared.**

1) Coloque la tabla contra la pared, a la altura deseada, y nivele la tabla. Usando los huecos en la tabla como una plantilla, marque la ubicación de los agujeros en la pared. Deje la tabla a un lado.

2) Inserte un tornillo de montaje, o anclaje, en cada sujetador.

3) Taladre agujeros de 3/32" (2MM) para los tornillos autorroscantes, o agujeros de 7/16" (11MM) para las anclajes en la ubicación marcada en la pared.

4) Asegure los sujetadores a la pared usando los tornillos autorroscantes, o anclajes.

5) Limpie a ambos lados del tablero.

6) Instale las tapas de los sujetadores y las arandelas plásticas en la tabla tal y como se muestra.

7) Coloque el sostenedor del marcador/borrador sobre el sujetador del lado derecho de abajo.

8) Levante la tabla y alinee las tapas de los sujetadores con los sujetadores montados. Mueva el sostenedor del marcador/borrador a la posición que se muestra, atornille con firmeza las tapas en los sujetadores.

9) Para completar el ensamble ponga los marcadores y borradores en el sostenedor de marcador/borrador como se muestra.

